

NESTOR MARTIN


STANFORD 9

STANFORD 12

STANFORD 9 PLUS


STANFORD 12 PLUS

THERMIC DISTRIBUTION EUROPE SA/NV
VOIE AXIALE
B-5660 COUVIN




STANFORD 9 39992

Asse uscita superiore




STANFORD 12 39996 37/17


Asse uscita superiore



STANFORD 9 Plus 39993



STANFORD 12 Plus 39997



Il vostro apparecchio di riscaldamento STANFORD è stato progettato e fabbricato per garantirvi la massima soddisfazione e il miglior servizio. La vostra scelta è stata la più giudiziosa.

L'efficacia del vostro apparecchio dipenderà dal rigoroso delle seguenti raccomandazioni :

ASSEMBLAGGIO

I piedi vanno fissati con la staffa ad U, la rondella e il dado avvitati sulle aste filettate. Lo schermo protettivo va fissato con le viti sulla base nel punto di fissaggio.


INSTALLAZIONE

1. L'apparecchio deve essere sistemato ad almeno 40 cm dai materiali combustibili. Prevedere eventualmente una protezione per il muro. Se il suolo del locale non è pavimentato con materiale inerte (vale a dire se è pavimentato con moquette, parquet, ecc.) prevedere uno schermo protettivo per il pavimento sporgente dall'apparecchio (20 cm dietro, 40 cm dalla parte dell'eventuale sportello di caricamento laterale, 20 cm dall'altro lato, 50 cm davanti).
2. Accertarsi che il camino non sia ostruito da fuliggine e da detriti e che il suo percorso sia il più dritto possibile.
3. Il condotto del camino deve essere ermetico e le pareti devono essere più lisce possibile.
4. Anche il raccordo tra l'apparecchio e il camino deve essere ermetico e realizzato con materiali incombustibili, protetti se possibile dall'ossidazione (lamiera smaltata, alluminata, inox..)

diam. manicotto di raccordo : Esterno : 140 mm.

Nota : diametro scarico fumi 140 : per l'installazione mettere il tubo di scarico all'interno del collarino.

5. Il camino deve essere sufficientemente alto e pulito per evitare il riflusso dei fumi. Deve essere opportunamente protetto con materiali isolanti onde evitare depositi di fuliggine nella parte alta del condotto ed eventualmente coperto per essere riparato dalla pioggia.





ACCENSIONE E UTILIZZAZIONE DELL'APPARECCHIO

FUNZIONAMENTO CON LEGNA

Accensione

- La garanzia non copre i danni che saranno arrecati per un surriscaldamento dell'apparecchio. Questo surriscaldamento prodursi se :

1. facciamo funzionare l'apparecchio in un'andatura viva (maximum fuoco). Per la prima accensione, l'apparecchio deve funzionare in fuoco basso a medio durante 10 minute.
2. L'apparecchio è costantemente mantenuto a andatura viva. Deve rispettare un fuoco medio e regolare bene l'entrata d'aria.
 - Disporre sulla griglia pezzi di carta o trucioli, legna minuta e qualche ceppo di piccolo calibro.
 - Dare fuoco alla carta.
 - Aprire il registro n. 1, lasciare il portello del focolare semiaperto per favorire la combustione aprire il termostato n°2 e il registro di tiraggio diretto n°3.
 - Dopo dieci minuti circa, quando la combustione è correttamente avviata, chiudere il termostato n. 2, e il registro di tiraggio diretto n. 3.
 - Regolare l'andatura con il registro n. 1.




Funzionamento

Il registro dell'aria n. 1 permette di regolare l'andatura del focolare aprendo o chiudendo l'entrata dell'aria.

Per far sì che il vetro resti pulito, si consiglia di non chiudere il registro, ma di lasciare un'apertura minima a seconda del tiraggio del camino, corrispondente comunque ad un regime minimo non superiore a 10 ore.

Rimozione delle ceneri

Per eliminare le ceneri dal focolare, scuotere la griglia oscillante utilizzando la leva n.4.




Riempimento del focolare

Per evitare emanazioni di fumi nel locale da riscaldare e per garantire una ripresa rapida, rispettare i seguenti consigli :

- chiudere il registro n. 1, aprire il registro di tiraggio diretto n°3, aprire il portello di caricamento e deporre i ciocchi sulla brace.
- chiudere il portello di caricamento, aprire al massimo il registro n. 1, aprire leggermente il portello del focolare, lasciare che la combustione si attivi per cinque o dieci minuti, quindi richiudere il portello del focolare e il registro di tiraggio diretto n. 3
- regolare il registro n. 1 a seconda dell'andatura desiderata
- svuotare regolarmente il cinerario per evitare che le ceneri fuoriescano.

FUNZIONAMENTO CON CARBONE

Nota: il registro n. 1 deve sempre essere chiuso e la griglia oscillante deve sempre essere aperta.



Accensione

- Disporre sulla griglia pezzi di carta o trucioli, legna minuta e un po' di carbone.
- Chiudere il registro n. 1, aprire il termostato n.2, con la leva n. 3 aprire il registro di tiraggio diretto.
- Dare fuoco alla carta e attendere che la legna minuta cominci ad ardere.
- Dopo dieci minuti circa, quando la combustione è correttamente avviata: aprire il portello di caricamento, caricare il focolare con carbone in modo da formare un piccolo mucchio sopra la griglia oscillante.
- Chiudere il portello di caricamento e il registro di tiraggio diretto n. 3.
- Regolare l'andatura del focolare con il termostato n. 2.


Funzionamento

Il termostato n. 2 permette di regolare l'andatura del focolare aprendo o chiudendo l'entrata dell'aria.

Regolare l'andatura del focolare con il termostato n. 2. Per il funzionamento a regime minimo, si consiglia di non chiudere completamente il termostato.

Rimozione delle ceneri

Per eliminare le ceneri dal focolare, scuotere la griglia oscillante utilizzando la leva n. 4.



Riempimento del focolare

Per evitare emanazioni di fumi nel locale da riscaldare e per garantire una ripresa rapida, rispettare i seguenti consigli :

- aprire il registro di tiraggio diretto n. 3 e il portello di caricamento
- versare il carbone sulla brace in modo da formare un piccolo mucchio
- chiudere il portello di caricamento
- aprire completamente (max.) il termostato n. 2 e lasciare che la combustione si attivi per cinque o dieci minuti
- chiudere il registro di tiraggio diretto n. 3 e regolare il termostato n. 2 a seconda dell'andatura desiderata
- svuotare regolarmente il cinerario per evitare che le ceneri fuoriescano o che intralcino il passaggio dell'aria attraverso la griglia.

COMBUSTIBILI

Legna : ciocchi fino a 45 cm (399 92-93) – 50 cm (399 96-97) - bricchette di lignite - tronchetti.

Utilizzare legna secca, e cioè legna essiccata per più di 18 mesi al riparo delle intemperie. In questo caso, i ciocchi contengono ancora il 20 % di umidità.

MANUTENZIONE E PULIZIA

La pulitura del vetro in vetroceramica va effettuata a freddo con prodotti di pulizia reperibili in commercio o con una soluzione di acqua e aceto. Alla fine di ogni stagione di utilizzazione oppure con maggiore frequenza, se l'utilizzazione dell'apparecchio o il tipo di combustibile lo richiedono, pulire a fondo l'apparecchio, il tubo fumi e il camino.

ARRESTO ESTIVO

Eliminare tutte le ceneri residue dall'apparecchio, chiudere tutte le porte del focolare e il termostato.

Se il locale è umido, sistemare all'interno del focolare sali assorbenti o/e sconnetterlo addirittura dal camino. Proteggerlo, se del caso, con vaselina neutra.

FUNZIONAMENTO DIFETTOSO

I problemi di funzionamento sono essenzialmente dovuti ad un tiraggio insufficiente del camino. In tal caso, esaminare i punti seguenti :

1. La sezione del camino deve essere sufficiente (30 o 40 cm), il passaggio non deve essere ostruito da detriti, fuliggine, ecc.
2. Il tubo è inserito troppo profondamente nel camino.
3. Il raccordo con il camino non è ermetico, oppure altri apparecchi di riscaldamento sono collegati allo stesso camino, o ancora, il corpo del camino non è più ermetico (fessure, otturatore di pulizia).
4. Il camino è troppo basso rispetto agli ostacoli circostanti ; il che può provocare un tiraggio troppo debole o fenomeni di riflusso dei fumi.

5. **Nota** : per un'andatura nominale, la depressione misurata nel condotto deve situarsi normalmente tra 1 e 1,5(2) mm di colonna d'acqua.

ACCESSORI

- Attizzatoio
- Gancio con forca per l'estrazione del cinerario.
- Gancio di regolazione dell'aria.
- Manopola di rimozione delle ceneri.

VERSIONE SMALTATA

Le microscrepolature che si osservano sui pezzi smaltati non possono in nessun caso essere considerate un difetto di fabbricazione.


Queste microfessure risultano dalla differenza di coefficiente di dilatazione esistente tra la ghisa o la lamiera d'acciaio e lo smalto ; non alterano minimamente la perfetta aderenza dello smalto.

PER VOSTRA SICUREZZA


- Fate installare il vostro apparecchio da un installatore qualificato.
- Qualora si verificano problemi di funzionamento, rivolgetevi direttamente a lui.
- Chiedetegli di procurarvi sempre ricambi originali NESTOR MARTIN. Diffidate dalle imitazioni.
- Si consiglia di non sopravvalutare la potenza degli apparecchi rispetto al volume del vano da riscaldare.
- Non fare mai funzionare l'apparecchio con il portello del cinerario aperto, si rischia di danneggiare seriamente l'apparecchio e/o lo smalto.
- smalto.

399 92



Tappo da piazzare (dietro) al posto del tubo di scarico




Protettore da ritirare



Tubo di scarico a piazzare sul piano superiore




Protettore da piazzare




Non dimenticare di piazzare le guarnizioni

399 96

Tappo da piazzare (dietro) al posto del tubo di scarico



Tubo di scarico a piazzare sul piano superiore



Protettore da piazzare

Non dimenticare di piazzare le guarnizioni

GARANZIA

NESTOR MARTIN garantisce a tutti i possessori di questo apparecchio che, durante il periodo di garanzia riportato qui di seguito, lo stesso non presenta difetti sul piano dei materiali e della fabbricazione. Questa garanzia è integrata dalle seguenti condizioni. Questa garanzia è limitata alla sostituzione di pezzi e non copre le spese di manodopera. Tutte le spese di manodopera per la sostituzione di pezzi sono a carico del proprietario.

2 ANNO	5 ANNI
TERMOSTATO MANIGLIE PARTI SMALTATE O VERNICIATE REGOLATORE D'ARIA	CAMERA DI COMBUSTIONE

Non rientrano nella copertura :

- La ruggine dovuta alla condensa.
- I rumori di dilatazione o di ritrazione al momento dell'accensione e dello spegnimento.
- Le schegge o i danni alle superfici smaltate o verniciate. Controllare la stufa prima dell'acquisto per rilevare eventuali difetti dello smalto.
- Lo sportello in vetro e tutte le parti a contatto col fuoco (la griglia, il supporto della griglia, le protezioni, la piastra di deviazione).

Tutte le operazioni per la manutenzione e/o la sostituzione di pezzi devono essere effettuate da una ditta di riparazioni o da uno specialista riconosciuti dai distributori NESTOR MARTIN. Per usufruire della garanzia su un pezzo difettoso, si deve provvedere alla sostituzione dello stesso e inviarlo al distributore NESTOR MARTIN per il debito controllo. Se il difetto rientra nella copertura della garanzia, il pezzo di ricambio saranno a carico del proprietario della stufa. Questa sostituzione o riparazione in garanzia sarà soggetta ai termini e alle condizioni di questa garanzia per il restante periodo di copertura previsto.

Questa garanzia non copre difetti o problemi di funzionamento dovuti a incidenti, ad un uso improprio o inadeguato, a modifiche, ad un'installazione, riparazione o manutenzione non corrette.

Le spese per lo spostamento di un agente NESTOR MARTIN presso un utente non rientrano nella copertura della garanzia. Un apparecchio acquistato in un negozio non è garantito dalla fabbrica.

Ogni garanzia implicita alla commercializzazione e all'adeguamento d'uso applicabile all'attrezzatura è limitata al periodo di copertura di questa garanzia scritta.

Compilare e far pervenire al distributore il tagliando di garanzia allegato.

TAGLIANDO DI GARANZIA

Cognome e nome :
Indirizzo :
C.A.P. Località
Paese :
Modello : Data di acquisto
N° di serie :
Luogo di acquisto :

CONSERVARNE UNA COPIA COME RIFERIMENTO